




|         |         |        |        |        |        |        |         |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         |         |        |        |        |        |        |         |
| 1000 Вт | 1000 Вт | 500 ВА | 500 ВА | 500 ВА | 500 ВА | 100 ВА | 1000 Вт |
| 500 Вт  | 500 Вт  | 250 ВА | 250 ВА | 250 ВА | 250 ВА | 50 ВА  | 500 Вт  |




Устройство работает только при подключении сенсорных механизмов управления (до пяти устройств, подключенных параллельно).

**Внимание:**

Для подключаемых устройств используйте одну цепь защиты.





**⚠ Меры предосторожности**

Установку данного изделия может выполнять только квалифицированный электрик.

Неправильная установка и использование могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также соблюдать требования, касающиеся места установки изделия.

Не вскрывать изделие.

Вскрытие и ремонт изделий Legrand могут производиться только лицами, прошедшими соответствующую подготовку в компании LEGRAND.

Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только оригинальные запасные части.