





















100-240 В 50/60 Гц				
230 В	Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА
110 В	Макс.	200 Вт	200 Вт	200 ВА
	Мин.	20 Вт	20 Вт	20 ВА










ОТКЛ





ВКЛ



ОТКЛ



ВКЛ



Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Запрещается вскрывать корпус изделия.

Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией «ЛЕГРАН». Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. Использовать только оригинальные запасные части и комплектующие изделия.